

## ZP とソフトウェア(ZP Recorder)を持っているが新しい PC で使用できない。どうすれば良い？

ZP Recorder の動作環境は Windows 98SE, NT, Me, 2000, XP までとなっております。大変恐れ入りますが、フォースゲージ ZP シリーズと ZP-Recorder は生産終了品となっておりますので、ソフトウェアのアップグレードに対応していません。選択肢は2つございます。

①グラフ描画の速度が50Hz(50 データ/秒)で問題無い場合は、ソフトウェアとケーブルのみを現行品に買い替えて頂ければ、ZP シリーズのフォースゲージはそのまま使用できます。

②グラフ描画の速度を 1000Hz(1000 データ/秒)以上に保ちたい場合は、フォースゲージを含めて買い替えを推奨いたします。

買替の際は、ご購入前に必ず現行品の仕様をご確認頂きますようお願い申し上げます。仕様などの詳細は下記表内にある型式(下線部)をクリックすると確認できます。

### ①グラフ描画の速度が 50Hz(50 データ/秒)で OK の場合

※USB 接続から RS232C 接続へ変更となります。

お持ちの製品	買替の必要があるもの
ZP シリーズのフォースゲージ 	必要ありません。
ZP シリーズ用のソフトウェア(ZP Recorder) 	ソフトウェア <a href="#">ZLINK4</a> と専用ケーブル <a href="#">CB-204</a> をご購入下さい。※Windows10/11 対応  

### ②グラフ描画の速度を 1000Hz(毎秒 1000 データ)以上に保ちたい場合

※買い替えて頂いた際の現行品の通信速度は最大 2000 データ/秒です。

お持ちの製品	買替の必要があるもの (フォースゲージとソフトウェアを各一つずつをお選びください)	
	荷重-時間のグラフ描画用	荷重-変位のグラフ描画用*1
ZP シリーズのフォースゲージ 	<a href="#">ZTS シリーズ</a> 	<a href="#">ZTA シリーズ</a> 
ZP シリーズ用のソフトウェア 	Force Recorder Standard *2 Windows10/11 対応 ダウンロード版      CD 版	Force Recorder Professional *2 Windows10/11 対応 ダウンロード版      CD 版

\*1 別売りの変位計が必要 \*2 ダウンロード版は、弊社のダウンロードサイトからオンライン上でダウンロードして頂くタイプ。後から機能の追加ができます。CD 版は CD からインストールして頂くタイプ。後からの機能の追加はできません。オンラインにつなぐことができない環境の場合は CD 版をご選択ください。